

R12 S00 H12, Glaspavillion

Bedienungsanleitung Medientechnik, ZIM, Martin Roth

Bei Fragen und Hilfe, stehen wir Ihnen gerne **vor** Ihrer Veranstaltung, bei einem Testaufbau zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Hinweise für externe Veranstalter und zusätzlicher Medientechnik im LSF.



#### Taste Hauptseite

Touchpanel Medienanlage einschalten, um Tonwiedergabe im Raum zu aktivieren.

Taste Beamer EIN bitte zusätzlich drücken.

Beamerauflösung 1920x1200.



#### Taste Bildquellen

Dozierendenpult darf nur von Medientechnik verstellt werden. Termin nur vor der Veranstaltung möglich.

Volle Funktion nur am Bodentank 1 und 2 gegeben.

Touchpanel HDMI und VGA entsprechen den Anschlusskabeln am Dozierendenpult für Ihr Notebook. Für Bildwiedergabe, am Notebook Windowstaste und Buchstabe P, dann Duplizieren wählen.



#### Taste Volume

Tonsteuerung für Mikrofone und Medienton



#### Taste Volume

Touchpanel Umhängemikrofon Rot

Touchpanel Laut, Stumm, Leise

Blinkt Stumm ist die Audioquelle stumm geschaltet. Zum aufheben Stumm erneut drücken.



### Taste Volume

Touchpanel Umhängemikrofon Grün

Touchpanel Laut, Stumm, Leise

Blinkt Stumm ist die Audioquelle stumm geschaltet. Zum aufheben Stumm erneut drücken.



### Taste Volume

Touchpanel Pultmikrofon Bodentank 1

Touchpanel Laut, Stumm, Leise

Blinkt Stumm ist die Audioquelle stumm geschaltet. Zum aufheben Stumm erneut drücken.



### Taste Volume

Touchpanel Pultmikrofon Bodentank 2

Touchpanel Laut, Stumm, Leise

Blinkt Stumm ist die Audioquelle stumm geschaltet. Zum aufheben Stumm erneut drücken.



### Taste Volume

Touchpanel Medienton Bild-Quellen

Touchpanel Laut, Stumm, Leise

Blinkt Stumm ist die Audioquelle stumm geschaltet. Zum aufheben Stumm erneut drücken.



### Taste Licht

Touchpanel Licht-Szenen

Lichtsteuerung für Raum und Bühnenbeleuchtung





### Taste Licht

Touchpanel Licht-Szenen

Touchpanel Vortrag und Beamer-Projektion

Beide gespeicherten Lichtszenen Vortrag und Beamer-Projektion steuern die Beleuchtung je nach Auswahl automatisch an.



### Taste Licht

Touchpanel Manuelle Lichtsteuerung

Touchpanel Bühne, Saal Vorne, Saal Hinten, Strahler

Hier kann über das Touchpanel die jeweilige Beleuchtung manuell gesteuert werden.



### Taste Verdunkelung

Touchpanel Verdunkelung und Sonnenschutz



### Taste Verdunkelung

Touchpanel Verdunkelung

Touchpanel West Seite, Süd Seite, Ost Seite

Manuelle Steuerung der Verdunkelung



### Taste Verdunkelung

Touchpanel Sonnenschutz

Touchpanel West Seite, Süd Seite, Ost Seite

Manuelle Steuerung des Sonnenschutzes



### Taste Rote Punkte

Touchpanel REC, STOP, Kamera

Manuelle Aufzeichnung Ihres Vortrages.

Bitte wenden Sie sich vor Ihrer Veranstaltung an die Kolleginnen/Kollegen der ZIM-Veranstaltungstechnik.



### Taste Rote Punkte

Touchpanel Kamera

Touchpanel Pfeiltasten, manuelle Steuerung der Kamera (Vorschaumonitor auf dem Medienrack auf der Bühne)

Touchpanel Preset 1,2,3 Eingespeicherte Kamerapositionen



### Taste Hauptseite

Touchpanel Medienanlage ausschalten

Taste Beamer AUS bitte zusätzlich drücken.