

## Medientechnik für Ihre Lehrveranstaltung

An beiden Campi wird Ihnen ein breites Spektrum an Mediengeräten für den Einsatz in Lehrveranstaltungen oder für die externe Nutzung bereitgestellt.

Für Multimedia-Anwendungen stehen Beamer, Laptops, DVD-Player, DV-Recorder, Camcorder etc. zur Verfügung.

Für IT-Anwendungen werden Notebook-Cluster bereitgestellt.

## Schlüssel für Medienschränke

Zur Benutzung der fest installierten Technik in den Hörsälen und Seminarräumen werden an die Dozentinnen und Dozenten Schlüssel ausgegeben.

Diese Schlüssel können Sie für den Campus Essen online buchen. Für eine längerfristige Nutzung können die Schlüsselsätze für den Campus Essen gekauft werden (Preis 10 €).



Zentrum für Informations- und Mediendienste

## Kontakt

### Servicezentrale Essen

Universitätsstraße 2  
45141 Essen  
R12 R04 B48

Telefon: 0201 / 183 - 3435  
Fax: 0201 / 183 - 3432  
E-Mail: zim-geraeteausleihe-e@uni-due.de

Öffnungszeiten in der Vorlesungszeit:

Mo - Fr 8:00 - 14:00 Uhr

in der vorlesungsfreien Zeit:

Mo - Fr 8:00 - 12:00 Uhr


### Hotline

Mo-Fr 8-20 Uhr

Tel. (E) 0201-183-4444

E-Mail hotline.zim@uni-due.de

© 2019 Universität Duisburg-Essen



UNIVERSITÄT  
DUISBURG  
ESSEN


*Offen im Denken*



Zentrum für Informations- und Mediendienste

**Medientechnische Bedienung in  
Hörsälen und Seminarräumen  
Seminarraum Typ I (MPC-M5)**

# Bedienung der Beamer Steuerung in Seminarräumen Typ I (MPC-M5)



## 1 Signalquelle anschließen

- 1A PC + AUDIO (Laptop, Tablet PC)
- 1B HDMI + AUDIO (Laptop, Tablet PC, Videokamera, Photokamera)
- 1C VIDEO + AUDIO (Videokamera, Photokamera) (Grafikkarteneinstellung optimal 1280 x 800 Pixel / 60Hz)
- 1D MIKROFON (Funk- oder Kabelmikrofon)

## 2 Projektion einschalten

- Taste „Beamer EIN“ kurz drücken
- Beamer schaltet EIN und ist nach ca. 90 Sekunden betriebsbereit. (Wechsel der roten LED von AUS nach EIN)

## 3 Signalquelle wählen

- Taste „PC“, „HDMI“ oder „VIDEO“ kurz drücken (unter der gewählten Quelle leuchtet rote LED)

## 4 Projektion ausschalten

- Taste „Beamer AUS“ kurz drücken
- Projektor schaltet sofort AUS (Wechsel der roten LED von EIN nach AUS)
- **ACHTUNG!** Ein erneutes Einschalten des Projektors ist erst nach 2 Minuten wieder möglich!

## 5 Audiosteuerung

- Taste „VOL ON/OFF“ drücken (LED an) Lautstärkeregelung ist eingeschaltet
- Lautstärkeregelung mit Tasten „VOL+“ und VOL-“

Notfall-Telefon: (3)3435