

Anleitung Mediensteuerung Hörsaal S04 T01 A02

Start der Vorlesung:

1. ELA-Taste muss leuchten für Tonwiedergabe (Großes Panel links neben der Kreidetafel)
2. Mikrofone mit Medienschrankschlüssel aus Mikrofonrack entnehmen (Lautstärke nur über kleinen silbernen Audiomixer, links neben Kreidetafel veränderbar)
3. Beamer über schwarzes Bedienpanel auf Dozierendenpult einschalten, Knopf oben rechts
4. Notebook oder ähnliches, an die am Dozierendenpult fest angebrachten HDMI oder VGA-Kabel anschließen (bitte selbst Adapter mitbringen falls Ihr Gerät keinen HDMI oder VGA Ausgang hat)
5. Für Verwendung VGA-Kabel, müssen Sie für Tonwiedergabe, den integrierten Klinenstecker in Ihren Kopfhöreranschluss stecken
6. Evtl. in Windows unter „Soundeinstellungen“ die Ausgabe auf den Kopfhöreranschluss oder HDMI(Crestron) ändern. Tonwiedergabe erfolgt nur, wenn Bild anliegt
7. Am Bedienpanel HDMI oder VGA auswählen
8. Mit Windowstaste+P den Bildschirm duplizieren o. erweitern
9. Für ein optimales Bild: Auflösung: 1920x1200

Ende der Vorlesung:

1. Beamer bitte ausschalten. Knopf oben rechts auf dem schwarzen Bedienpanel auf Dozierendenpult
2. Die Umhängemikrofone bitte bis zum Anschlag in die Ladeschale stecken, rote LED leuchtet
3. Mit Medienschrankschlüssel, Umhängemikrofone wieder in Mikrofonrack im Hörsaal einschließen

