

Anleitung Mediensteuerung Hörsäle R11 T00 D01 / D03 / D05

Start der Vorlesung:

1. Dozierendenpult mit Medienschrankschlüssel aufschließen (Linke Türe = PC, Mitte = Wacom-Schreibpanel, Rechte Türe = Code, Mikrofone, Anschlusskabel, Tastatur & Maus)
2. Code im Touchpanel, rechts auf Dozierendenpult, eingeben
3. Oberste Zeile „Präsentation“ wählen
4. Projektor „AN“ wählen
5. In Spalte „Projektor Links & Rechts“ Signal wählen, welches vom Beamer angezeigt werden soll (Signal A+B für Schritt Nr. 6)
6. In Spalte „Anschlussfeld Dozentenpult“ Eingang des externen Gerätes wählen, welches Sie mit entsprechenden Kabel, am Anschlussfeld oben links, auf dem Dozierendenpult angeschlossen haben (z.B. Ihr Notebook oder iPad)
7. Für optimales Bild vom angeschlossenen Gerät: Auflösung: 1920x1200

Ende der Vorlesung:

1. Auf dem Touchpanel oben links „Anlage Aus“ wählen und bestätigen
2. Die Umhängemikrofone bitte bis zum Anschlag in die Ladeschale stecken
3. Die Kabel und Zubehör bitte wieder ordentlich in den rechten Schrank legen
4. Mit Medienschrankschlüssel, Schrank links, Abdeckung Mitte u. Schrank rechts, bitte abschließen

