

Universitätsklinikum Essen Institut für Experimentelle Immunologie und Bildgebung Standort IMCES am MFZ	<h1>Hygieneplan</h1> <p>für die Räume 1.034, 1.035, 1.036, 1.037, 1.038, 1.039</p>	Version 1.0 Stand 06.12.2017 Seite 1 von 3
---	--	---

WAS	WANN	WOMIT	WIE	WER
Händedesinfektion				
Händedesinfektion	nach Beendigung eines generellen Arbeitsvorgangs, vor Verlassen des Labors	Sterillium classic pur 1 Spenderhub (= 3 ml)	in die trockenen Hände bis zur Trocknung einreiben mindestens 30 s	jeder
	nach Virusarbeiten, vor Verlassen des Labors	Sterillium Virugard 1 Spenderhub (= 3 ml)	in die trockenen Hände bis zur Trocknung einreiben mindestens 30 s	jeder
Händereinigung	nach Händedesinfektion	Baktolin sensitive Flüssigseife aus Spender	waschen	jeder optional
Hautpflege	nach Händedesinfektion und –reinigung bei Bedarf	Stoko protect Handpflegecreme aus Tube	einreiben	jeder optional
Oberflächen				
Laborarbeitsflächen	nach Beendigung eines Arbeitsvorgangs	Bacillol AF (konz.)	Wischdesinfektion Einwirkzeit: 15 min	jeder
	nach Kontamination	Bacillol AF (konz.)	Lösung auf die verschüttete Flüssigkeit geben und 15 min einwirken lassen. Dann die Flüssigkeit mit Tüchern aufnehmen und autoklavieren. Die Oberfläche anschließend mit Bacillol AF desinfizieren (Wischdesinfektion; Einwirkzeit 15 min).	jeder

WAS	WANN	WOMIT	WIE	WER
	nach Kontamination mit <ul style="list-style-type: none"> – vesikulärem Stomatitis-Virus (VSV), – VSV-G pseudotypisierte Viren sowie – Hepatitis B-Virus (HBV) 	Dismozon® pur (Granulat, 20 g-Beutel)	4 %ige, frisch angesetzte Lösung auf die verschüttete Flüssigkeit geben und 1 h einwirken lassen. Dann die Flüssigkeit mit Tüchern aufnehmen und autoklavieren. Die Oberfläche anschließend mit Bacillol AF desinfizieren (Wischdesinfektion; Einwirkzeit 15 min).	jeder
Oberflächen von Kleingeräten	1 x wöchentlich oder	Bacillol AF (konz.)	Wischdesinfektion Einwirkzeit: 15 min	jeder
	nach Kontamination	Bacillol AF (konz.)	s. o.	jeder
	nach Kontamination mit <ul style="list-style-type: none"> – vesikulärem Stomatitis-Virus (VSV), – VSV-G pseudotypisierte Viren sowie – Hepatitis B-Virus (HBV) 	Dismozon® pur (Granulat, 20 g-Beutel)	s.o.	jeder
Oberflächen von Großgeräten und Inventar	1 x im Monat oder	Bacillol AF (konz.)	Wischdesinfektion Einwirkzeit: 15 min	jeder
	nach Kontamination	Bacillol AF (konz.)	s.o.	jeder
	nach Kontamination mit <ul style="list-style-type: none"> – vesikulärem Stomatitis-Virus (VSV), – VSV-G pseudotypisierte Viren sowie – Hepatitis B-Virus (HBV) 	Dismozon® pur (Granulat, 20 g-Beutel)	s.o.	jeder

WAS	WANN	WOMIT	WIE	WER
Schränke außen und innen	1 x im Halbjahr oder	Bacillol AF (konz.)	Wischdesinfektion Einwirkzeit: 15 min	jeder
	nach Kontamination	Bacillol AF (konz.)	s.o.	jeder
	nach Kontamination mit – vesikulärem Stomatitis-Virus (VSV), – VSV-G pseudotypisierte Viren sowie – Hepatitis B-Virus (HBV)	Dismozon® pur (Granulat, 20 g-Beutel)	s.o.	jeder
Telefon, EDV-Terminal etc.	1 x im Monat oder	Bacillol AF (konz.)	Wischdesinfektion Einwirkzeit: 15 min	jeder
	nach Kontamination	Bacillol AF (konz.)	s.o.	jeder
	nach Kontamination mit – vesikulärem Stomatitis-Virus (VSV), – VSV-G pseudotypisierte Viren sowie – Hepatitis B-Virus (HBV)	Dismozon® pur (Granulat, 20 g-Beutel)	s.o.	jeder
Regale	1 x im Halbjahr oder	Bacillol AF (konz.)	Wischdesinfektion Einwirkzeit: 15 min	jeder
	nach Kontamination	Bacillol AF (konz.)	s.o.	jeder
	nach Kontamination mit – vesikulärem Stomatitis-Virus (VSV),	Dismozon® pur (Granulat, 20 g-Beutel)	s.o.	jeder

WAS	WANN	WOMIT	WIE	WER
	<ul style="list-style-type: none"> – VSV-G pseudotypisierte Viren sowie – Hepatitis B-Virus (HBV) 			
Fußböden	5 x wöchentlich oder	Incidin PLUS	nach Wischen Eintrocknen lassen	UKE Reinigungspersonal
	nach Kontamination	Bacillol AF (konz.)	s.o.	jeder
	nach Kontamination mit <ul style="list-style-type: none"> – vesikulärem Stomatitis-Virus (VSV) – VSV-G pseudotypisierte Viren sowie – Hepatitis B-Virus (HBV) 	Dismozon® pur (Granulat, 20 g-Beutel)	s.o.	jeder
Instrumente und Glasgeräte				
Kontaminierte Geräte	nach Gebrauch	Autoklavieren	121 °C, 20 min	jeder
Großgeräte				
Sicherheitswerkbank	nach Beendigung eines Arbeitsvorgangs	Bacillol AF (konz.)	Wischdesinfektion Einwirkzeit: 15 min	jeder
	nach Kontamination	Bacillol AF (konz.)	s.o.	jeder
	nach Kontamination mit <ul style="list-style-type: none"> – vesikulärem Stomatitis-Virus (VSV) – VSV-G pseudotypisierte Viren sowie – Hepatitis B-Virus (HBV) 	Dismozon® pur (Granulat, 20 g-Beutel)	s.o.	jeder

WAS	WANN	WOMIT	WIE	WER
Kühlschrank, Inkubatoren, Brutschrank	1 x im Halbjahr	Bacillol AF (konz.)	Wischdesinfektion Einwirkzeit: 15 min	jeder
	nach Kontamina- tion	Bacillol AF (konz.)	s.o.	jeder
	nach Kontamina- tion mit – vesikulärem Stomatitis-Vi- rus (VSV) – VSV-G pseu- dotypisierte Viren sowie – Hepatitis B- Virus (HBV)	Dismozon® pur (Granulat, 20 g- Beutel)	s.o.	jeder
Abfälle				
feste Abfälle, Einwegmaterial	bei Bedarf, aber mind. 1 x wö- chentlich	Autoklavieren	20 min, 121 °C Entsorgungsbeu- tel	jeder
flüssige Abfälle	bei Bedarf, aber mind. 1 x wö- chentlich	Autoklavieren	20 min, 121 °C in geeignetem Glas- Sammelbehälter	jeder
Laborkittel	1 x im Monat		Reinigung und Desinfektion	UKE Wä- scherei
	nach Kontamina- tion	Autoklavieren und anschlie- ßende Reinigung	20 min, 121 °C	jeder